


วิธีการ update Max puls+

ให้ Download File STB download จากนั้นเปิด file ขึ้นมาดังภาพ




หลังจากนั้นให้ คลิกที่ Firmware แล้ว Browse ไปที่ file ที่ต้องการ update ตามภาพ



คลิก connect จากนั้นก็เสียบปลั๊กของ Receiver MAX plus+ ตัวเครื่องก็จะทำการ load file เข้าไป

หากต้องการ update keys ให้คลิกที่ Keys แล้ว Browse ไปหา file Softcam ตามภาพ



หลังจากได้ file SoftCam แล้วก็ให้คลิก Connect แล้วเสียบปลั๊กเครื่องก็จะ load filesftcam เข้าเครื่อง