


# คำแนะนำการอัปเดตเครื่อง WINSAT ปรับ RF ให้แรงถึง 80 DB



ให้ดาวน์โหลดทั้ง updated v1.300 และ yz-55\_gx61




โหลดมาแล้วแตกให้เรียบร้อย



แล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมา

OpenFile

แล้วเปิดหาไฟล์ครับ

 YZ-55\_Gx6101C01\_1M(en,thai)\_RF\_20091123

นี่คือไฟล์ที่ใช้ครับแล้วกดเลือกที่ไฟล์

Open

แล้วเปิดขึ้นมาครับ

```
-----  
Ready to update program...  
1.Loading loader 1...  
2.Loading loader 2....
```

สถานะกำลังอัปเดตครับ

11%

สถานะกำลังอัปเดตครับคอยประมาณ 5 นาทีครับ

```
1123.bin  
Ready to update program..  
1.Loading loader 1...  
2.Loading loader 2....  
3.Loading update data....  
4.Programing flash....  
5.Update finished!!!
```

เท่านี้ก็เรียบร้อยโรงเรียนเบิร์ดครับทดสอบแล้วเป็นที่แน่นอนว่า **RF OUT** ที่ออกมาแรงถึง 78-80 DB

ปล่อยลงระบบไม่เป็นสองรองใครไม่มีฟังครับ